


## NL INSTALLATIE MONA PIR


### Afmetingen:




### Vermogen selectie

Vermogen	Stroom	1	2	3
10W	300mA	○	○	●
14W	550mA	●	○	○
18W	720mA	○	○	○


### CCT selectie




**Montage:** Muur/plafond  
LED bron: SMD2835 Lumileds  
Input: 220V-240V 50/60Hz




1. Schroef de diffuser linksom los.  
Verwijder de diffuser en de PCBA verticaal.



3. (a.) Zet de stroom af. Leid de ingangsleitung door de rubberen plug naar het armatuur. Sluit de L, N\* draad aan volgens het bedradingsschema.  
(b.) Steek de pluggen in de gaten in het plafond/muur. Draai de plastic sluitringen op de schroeven en zet ze vast om het armatuur te bevestigen.




4. Installeer de kabelklem.




5. Sluit de stroomkabel aan.



2. Op de achterkant van onze verpakking vind je een 1/1 boresjabloon.



6. Monteer het rooster op de basis met schroeven.



7. Installeer de plastic pluggen om de schroeven te verbergen.




Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel.  
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur vervangen worden.  
Raak de Leds op de printplaat niet aan tijdens het onderhoud of reinigen. Gebruik geen chemische oplossingen voor de reiniging van dit toestel. Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild.  
Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.



**Gebruikte lampen:**  
Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.

## FR INSTALLATION MONA PIR


### Dimensions:




### Choix de la puissance

Puissance	Courant	1	2	3
10W	300mA	○	○	●
14W	550mA	●	○	○
18W	720mA	○	○	○


### Selection CCT




**Montage:** Mur/plafond  
Source LED: SMD2835 Lumileds  
Input: 220V-240V 50/60Hz




1. Dévisser le diffuseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirer verticalement le diffuseur et le PCBA.




3. (a.) Couper le courant. Faire passer le câble d'entrée par le bouchon en caoutchouc jusqu'au luminaire. Connecter les fils L et N\* conformément au schéma de câblage. (b.) Enfoncez les chevilles dans les trous pré-perçés. Mettez des rondelles en plastique sur les vis et serrez-les pour fixer le luminaire au plafond/mur.






4. Installer le serre-câble.



5. Connecter le câble DC.



2. Au dos de notre emballage, vous trouverez un gabarit de perçage 1/1.



L'installation et la maintenance doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplacable, le luminaire doit être remplacé à la fin de sa vie. Ne touchez pas les puces led pendant l'entretien ou le nettoyage. N'utilisez pas de solutions chimiques pour le nettoyage de cet appareil. Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine sont échangés sous garantie. La mise à la terre doit toujours être correctement connectée pour éviter tout problème de sécurité. Toujours vérifier si la tension de connexion correcte est présente.




**Lampes usagées:**  
Toujours ramener les appareils à led usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.



## ENG INSTALLATION MONA PIR


### Dimensions



### Power selection


Power	Current	1	2	3
10W	300mA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14W	550mA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18W	720mA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### CCT selection




### Montage:

Wall/ceiling  
LED power source: SMD2835 Lumileds  
Input: 220V-240V 50/60Hz



1. Unscrew the diffuser counter-clockwise.  
Remove the diffuser and the PCBA vertically.







2. On the backside of our package you'll find a 1/1 drilling template.



3. (a.) Disconnect the power. Route the input cable through the rubber plug to the fixture. Connect the L, N\* wire according to the wiring diagram.  
(b.) Hammer the plug into the re-drilled holes. Put plastic washers on the screws and tighten them to secure the luminaire to the ceiling/wall.

EM unit:  
Without external switch

EM unit:  
With external switch



Installation and maintenance should always be done by qualified personnel.

The light source of this luminaire is not replaceable, at the end of its life the luminaire must be replaced.

Do not touch the Leds on the circuit board during maintenance or cleaning. Do not use chemical solutions to clean this device. Damaged devices in original packaging will be exchanged under warranty. Always check that the correct connection voltage is present.




Used lamps:

Always bring old or defective LED luminaires into a suitable collection point in accordance with the applicable regulations on environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they will be accepted free of charge. Proper use of equipment makes it possible to conserve valuable environmental resources and avoid negative health and environmental impacts.

### Toebehoren / Accessoires / Accessories

	st/pcs	Gebruik / Usage / Utilisation
	3	Armatuur bevestigen/Fixer la lumière / Fix light
	3	Muurplug / Prise de courant / Rawl plug
	1	Vandalismebestendig bit/Embout de vis anti-vandal/Vandal proof screw tool
	3	Kunststof sluitring/Rondelle en plastique / Plastic washer
	2	Kabelklem bevestiging/Serre-câble de montage Fix cable clip
	1	Kabelklem 1/2 / Serre-câble 1/2 / Cable clip 1/2
	1	Kabelklem 2/2 / Serre-câble 2/2 / Cable clip 2/2
	4	Plastic schroefdop / Bouchon en plastique / Plastic plug

### PIR Sensor set-up



1	<input checked="" type="radio"/>	100 %
II	<input type="radio"/>	50 %

#### Dipswitch 1

De grootte van het detectiegebied kan naar 50% teruggebracht worden.  
Les dimensions de la zone de détection peuvent être réduites à 50%.  
The dimensions of the detection area can be reduced to 50%.



2	<input type="radio"/>	5s
III	<input checked="" type="radio"/>	30s
IV	<input type="radio"/>	3min
IV	<input type="radio"/>	10min

#### Dipswitch 2&3


De tijd waarmee de lamp brandt na de detectie van de sensor.  
Durée pendant laquelle la lampe reste allumée après la détection.  
The time at which the lamp burns after the detection.



4	<input type="radio"/>	Disable
II	<input checked="" type="radio"/>	50Lux
III	<input type="radio"/>	10Lux
IV	<input type="radio"/>	2Lux

#### Dipswitch 4&5


De daglichtsensor bepaalt de minimum lichtwaarde van de sensor.  
Le capteur de lumière détermine sa valeur minimale de lumière.  
The daylight sensor determines its minimum light value.



6	<input type="radio"/>	0s
II	<input checked="" type="radio"/>	10s
III	<input type="radio"/>	10min
IV	<input type="radio"/>	+∞

#### Dipswitch 6&7

Stand-by tijd bepaalt de tijd dat de lamp gedimd (8) aanblijft.  
Détermine la durée pendant la lampe reste allumée en mode dégradé (8).  
Standby time determines the time the lamp remains on dimmed (8).



8	<input checked="" type="radio"/>	10%
II	<input type="radio"/>	30%

#### Dipswitch 8

Bepaalt het dimniveau van de stand-by mode.  
Détermine le niveau de gradation en mode dégradé.  
Determines the dimming level in standby mode.